



Erstinbetriebnahme

1.) Handschalter, Motorkabel und Netzkabel an Steuerung anschließen, danach das Netzkabel an Steckdose anschließen.

2.) **068** blinkt ▼ Taste betätigen bis gewünschte Position erreicht ist, mit den Tasten **1** und **2** die unterste Position im Display einstellen und mit der Taste **SAVE** bestätigen.




3.) **088** blinkt ▲ Taste betätigen bis gewünschte Position erreicht ist, mit den Tasten **1** und **2** die oberste Position im Display einstellen und mit der Taste **SAVE** bestätigen.




Der Verfahrenweg ist programmiert

Programmierung zurücksetzen (Auslieferungszustand)


Tasten **1** + **2** + ▲ gleichzeitig für 10 Sekunden betätigen.



Im Display wird **55** angezeigt, Taste ▲ oder ▼ betätigen bis **57** im Display angezeigt wird.



Dies mit der Taste **SAVE** bestätigen.



Die Programmierung ist gelöscht (Auslieferungszustand) **068** blinkt.

