



Erstinbetriebnahme

- 1.) **068** blinkt ▼ Taste betätigen bis gewünschte Position erreicht ist und mit **s** Taste bestätigen




- 2.) **088** blinkt ▲ Taste betätigen bis gewünschte Position erreicht ist und mit **s** Taste bestätigen




Der Verfah-Weg ist programmiert

Programmierung zurücksetzen (Auslieferungszustand)


Tasten **1** + **2** + **▲** gleichzeitig für 10 Sekunden betätigen




Im Display wird **5 7** angezeigt



Dies mit der **s** Taste bestätigen



Die Programmierung ist gelöscht (Auslieferungszustand) **068** blinkt



weitere Infos unter www.logicdata.at